

停電復旧後は『時刻』の再設定が必要です



① **止** を押す。

② **時計** を押す。

時計表示が消えている場合は **時計** を2度押す。

⇒表示部が点滅する

③ 例：午後3時50分に合わせたいとき

▼ または ▲ を押し、**AM 13:50** にする。

▲ 時刻をすすめるとき

- ・1回押すと1分単位ですすむ
- ・押し続けると30分単位ですすむ

▼ 時刻をもどすとき

- ・1回押すと1分単位でもどる
- ・押し続けると30分単位でもどる

④ **時計** を押す。

⇒表示部の時計が点滅から点灯に変わる。



停電復旧後、換気・衣類乾燥・浴室暖房の運転時間が、初期設定に戻ります。

機能	初期設定項目	初期設定内容	変更可能な時間
換気	運転時間	5時間	最小10分～最大12時間
衣類乾燥		標準：3時間	最小10分～最大12時間
		エコ：8時間	最小10分～最大12時間
浴室暖房		1時間	最小10分～最大1時間

換気、衣類乾燥、浴室暖房を 日ごろ 初期設定以外の時間でお使いの場合
 停電復旧後 それぞれの機能をお使いの機会に 運転時間を変更ください。
 (変更した時間を記憶して、次回以降は 変更した時間で運転します。)

停電復旧後、24時間換気の一時停止時間が、初期設定に戻ります。

機能	初期設定項目	初期設定内容	変更可能な時間
24時間換気	一時停止時間	30分	最小10分～最大1時間

24時間換気の一時的停止機能を 日ごろ 初期設定以外の時間でお使いの場合
 停電復旧後 24時間換気の一時的停止機能をお使いの機会に 時間を変更ください。
 (変更した時間を記憶して、次回以降は 変更した時間で運転します。)

各種設定項目は記憶されており、停電後の再設定は不要です。

<設定項目>

- ・換気風量
- ・24時間換気風量
- ・暖房後の24時間換気運転開始時間
- ・暖房「弱」のパワー切り替え